

Vitesse normale à vitesse normale	405		Vitesse normale – Avancer.
Vitesse normale à vitesse limitée	406		De vitesse normale à vitesse limitée – Avancer, vitesse LIMITÉE à l'approche du signal suivant.
Vitesse normale à vitesse moyenne	407		De vitesse normale à vitesse moyenne – Avancer, vitesse MOYENNE à l'approche du signal suivant.
Vitesse normale à vitesse de bifurcation	408		De vitesse normale à vitesse de bifurcation – Avancer, vitesse de BIFURCATION à l'approche du signal suivant.
Vitesse normale à petite vitesse	409		De vitesse normale à petite vitesse – Avancer, PETITE vitesse à l'approche du signal suivant.
Vitesse normale à vitesse de marche à vue	410		De vitesse normale à vitesse de marche à vue – Avancer, signal suivant affichant un signal de marche à vue.
Vitesse normale à arrêt	411		De vitesse normale à arrêt – Avancer, être prêt à s'arrêter au signal suivant.
Vitesse normale à vitesse limitée différée	412		De vitesse normale à vitesse limitée différée – Avancer, vitesse LIMITÉE à l'approche du second signal.
Vitesse normale à vitesse moyenne différée	413		De vitesse normale à vitesse moyenne différée – Avancer, vitesse MOYENNE à l'approche du second signal.

Vitesse normale à petite vitesse différée	414		De vitesse normale à petite vitesse différée – Avancer, PETITE vitesse à l'approche du second signal.
Vitesse normale à arrêt différé	415		De vitesse normale à arrêt différé – Avancer; le prochain signal est un signal de vitesse normale à arrêt; être prêt à s'arrêter au second signal.
Vitesse limitée à vitesse normale	416		De vitesse limitée à vitesse normale – Avancer, vitesse LIMITÉE au franchissement du signal et des branchements.
Vitesse limitée à vitesse limitée	417		De vitesse limitée à vitesse limitée – Avancer, vitesse LIMITÉE au franchissement du signal et des branchements, vitesse LIMITÉE à l'approche du signal suivant.
Vitesse limitée à vitesse moyenne	418		De vitesse limitée à vitesse moyenne – Avancer, vitesse LIMITÉE au franchissement du signal et des branchements, vitesse MOYENNE à l'approche du signal suivant.
Vitesse limitée à petite vitesse	419		De vitesse limitée à petite vitesse – Avancer, vitesse LIMITÉE au franchissement du signal et des branchements, PETITE vitesse à l'approche du signal suivant.
Vitesse limitée à vitesse de marche à vue	420		De vitesse limitée à vitesse de marche à vue – Avancer, vitesse LIMITÉE au franchissement du signal et des branchements, signal suivant affichant un signal de marche à vue.
Vitesse limitée à arrêt	421		De vitesse limitée à arrêt – Avancer, vitesse LIMITÉE au franchissement du signal et des branchements, être prêt à s'arrêter au signal suivant.
Vitesse moyenne à vitesse normale	422		De vitesse moyenne à vitesse normale – Avancer, vitesse MOYENNE au franchissement du signal et des branchements.

Petite vitesse à vitesse normale	430		De petite vitesse à vitesse normale – Avancer, PETITE vitesse au franchissement du signal et des branchements.
Vitesse de bifurcation	429		Vitesse de bifurcation à arrêt – Avancer, vitesse DE BIFURCATION au franchissement du signal et des branchements, être prêt à s'arrêter au signal suivant.
Vitesse de bifurcation à vitesse normale	428		De vitesse de bifurcation à vitesse normale – Avancer, vitesse DE BIFURCATION au franchissement du signal et des branchements.
Vitesse moyenne à arrêt	427		De vitesse moyenne à arrêt – Avancer, vitesse MOYENNE au franchissement du signal et des branchements, être prêt à s'arrêter au signal suivant.
Vitesse moyenne à vitesse de marche à vue	426		De vitesse moyenne à vitesse de marche à vue – Avancer, vitesse MOYENNE au franchissement du signal et des branchements, signal suivant affichant un signal de marche à vue.
Vitesse moyenne à petite vitesse	425		De vitesse moyenne à petite vitesse – Avancer, vitesse MOYENNE au franchissement du signal et des branchements, PETITE vitesse à l'approche du signal suivant.
Vitesse moyenne à vitesse moyenne	424		De vitesse moyenne à vitesse moyenne – Avancer, vitesse MOYENNE au franchissement du signal et des branchements, vitesse MOYENNE à l'approche du signal suivant.
Vitesse moyenne à vitesse limitée	423		De vitesse moyenne à vitesse limitée – Avancer, vitesse MOYENNE au franchissement du signal et des branchements, vitesse LIMITÉE à l'approche du signal suivant.

Petite vitesse à vitesse limitée	432		De petite vitesse à vitesse limitée – Avancer, PETITE vitesse au franchissement du signal et des branchements, vitesse LIMITÉE à l'approche du signal suivant.
Petite vitesse à vitesse moyenne	433		De petite vitesse à vitesse moyenne – Avancer, PETITE vitesse au franchissement du signal et des branchements, vitesse MOYENNE à l'approche du signal suivant.
Petite vitesse à petite vitesse	434		De petite vitesse à petite vitesse – Avancer, PETITE vitesse au franchissement du signal et des branchements, PETITE vitesse à l'approche du signal suivant.
Petite vitesse à arrêt	435		De petite vitesse à arrêt – Avancer, PETITE vitesse au franchissement du signal et des branchements, être prêt à s'arrêter au signal suivant.
Signal de marche à vue	436		Signal de marche à vue – Avancer à vitesse de MARCHE À VUE.
Arrêt permissif	437		Arrêt permissif – Arrêt, puis avancer à vitesse de MARCHE À VUE.
Signal de voie d'évitement	438		Prendre ou quitter la voie d'évitement ou autre signalisation. Des indications seront spécifiées dans des instructions spéciales pour chaque application spécifique de ce signal.
Arrêt absolu	439		Arrêt absolu – S'arrêter.

AVIS: Cette charte n'est pas une version officielle du REF. Son exactitude n'est pas garantie.

